

HANDLEIDING BEELD & GELUID

OC KEMLIS

Het bedieningspaneel start op met een druk op de witte knop.



In het home menu kan de keuze gemaakt worden tussen de eventzaal en de foyer.

Klik op de ruimte die je wenst aan te passen.



HANDLEIDING BEELD & GELUID

OC KEMLIS

VIDEO ON - VIDEO OFF

Met deze knop schakel je de beamer aan/uit.

De instellingen van de beamer staan reeds geprogrammeerd, extra bediening is dus niet van toepassing.



Beeld kan je projecteren via de HDMI aansluiting onder het bedieningspaneel of via ClickShare.



Zie afzonderlijke handleiding voor het gebruik van ClickShare.

HANDLEIDING BEELD & GELUID

OC KEMLIS

VOLUME

In dit menu kan je via verschillende bronnen geluid afspelen in de ruimte naar keuze.

Het volume zet je stiller/luiders door te draaien aan de ronde knop.

VIDEO

Geluid via het apparaat verbonden met de beamer via HDMI of ClickShare.

BLUETOOTH

Geluid via het apparaat verbonden met bluetooth.

MICROFOON

Geluid via de microfoon.

MUTE

Alle geluid uit.

HOME

Keer terug naar het startmenu.

De knop van de gekozen geluidsbron kleurt groen.



HANDLEIDING BEELD & GELUID

OC KEMLIS



MICROFOON aan/uit
duw het knopje
onderaan de micro
enkele tellen omhoog
om deze aan/uit te
zetten



MICROFOON aan
het knopje onderaan
licht groen op
+
het knopje bovenaan
is groen



MICROFOON mute
schuif het knopje
bovenaan de micro
omlaag